



ALL PURPOSE FLOOR CLEANER- LIMPIASUELOS USO FRECUENTE

El **Limpisuelos Uso Frecuente Rosco** es una mezcla única de ingredientes, todos ellos equilibrados y coordinados que funcionan conjuntamente para una limpieza eficiente en la mayoría de superficies lavables. El **Limpisuelos Uso Frecuente** puede aplicarse con un cepillo o una fregona y puede utilizarse también con máquinas automáticas de limpieza de suelos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Para Limpieza Regular:

Añada la medida correspondiente a 1/4 vaso de **Limpisuelos Uso Frecuente Rosco** a 4 litros de agua templada (15 ml/Litro)

Aplique esta mezcla al suelo que vaya a limpiar

Elimine la tierra y el exceso de limpiador con una fregona bien escurrida.

No es necesario aclarar.

Para Limpieza en Profundidad

Añada la medida correspondiente a 1 vaso de **Limpisuelos Uso Frecuente Rosco** a 4 litros de agua (60 ml/Litro)

Aplique esta mezcla al suelo que vaya a limpiar

Elimine la tierra y exceso de limpiador con una fregona bien escurrida.

Aclare ligeramente con agua limpia.

Para manchas difíciles o residuos de cinta:

Aplique el **Limpisuelos Uso Frecuente Rosco** directamente, sin diluir, en una esponja limpia o ballesta y frote en el área a tratar (utilice guantes de goma para evitar contacto con la piel). Aclare el área con agua limpia y déjelo secar.